



Fuel Injection System	0101225
------------------------------	----------------

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یاب	C001
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
رله های سیستم سوخت رسانی	PR,PU,R1
سوییچ	SW00
سنسور ضربه (ناک)	1120
کویل دابل	1135
سوییچ اینرسی	1203
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور موقعیت پدال گاز	1261
دریچه گاز برقی	1262
سنسور دما و فشار هوای ورودی	1312
سنسور دور موتور	1313
کنترل یونیت موتور	1320
انژکتور ۱	1331
انژکتور ۲	1332
انژکتور ۳	1333
انژکتور ۴	1334
سنسور اکسیژن بالا	1350A
سنسور اکسیژن پایین	1350B
سوییچ پدال ترمز	2100
پمپ بنزین	1211
سوییچ پدال کلاچ	7045
کلیدهای کروزر کنترل روی غربلیک فرمان	7305
سوییچ سه مرحله ای فشار گاز کولر	8007
یونیت ایموبیلایزر	8208
سنسور میل سوپاپ	1115
شیر برقی CVVT	1243
کنترل یونیت سرعت فن	1522
موتور فن	1510

Drawn By: Engineering Dep. Of ISACO	2020.20.12
--	-------------------

